

Chap 5.0 : Configuration (options utilisateur)

Voir la version officielle, en anglais: http://opencpn.org/ocpn/toolbox_settings

1) L'outil de configuration

- de son ancien nom: "Boite à outil" ou "Tools box " en anglais



- de son nouveau nom "Options utilisateur"



- L'option utilisateur ouvre sur 6 rubriques
 - les options d'édition des cartes
 - les options de connexions (IS et toutes les connexions NMEA)
 - les options de gestion de la cartographie (cartes, marées et courants)
 - les options de variables du bateau (affichage des traces à l'écran et les variables AIS)
 - Les options d'interface personnelle (langue, style de la barre d'outils, choix des polices, options de gestion des données)
 - les option d'affichage des Plugins



2) les options d'édition des cartes

- Gère les possibilité d'édition de la cartographie à l'écran
 - Orientation et gestion du nord sur la carte
 - Options graphiques d'affichage
 - Options des affichages sur la carte
- Ce dossier sera traité à ce lien: [Options d'édition des cartes](#)



3) les options de connexion

- **Gère toutes les connexions extérieures**
 - AIS
 - NMEA (transferts vers le pilote, la centrale de navigation, etc...)
- Ce dossier sera traité à ce lien: [connexions AIS et NMEA](#)



4) les options de gestion de la cartographie

- Gère les données de cartographie
 - la base de donnée des cartes
 - les variables des cartes vectorielles
 - les bibliothèques de cartes interrogeables directement à l'écran
- Gère également les bases de données des marées et des courants
- Ce dossier sera traité à ce lien : [Gestion de la cartographie](#)



5) les options de variables du bateau

- Données des variables d'affichage à l'écran
 - Longueur de la flèche de prédiction (à l'avant du bateau)
 - Définition de l'icône représentant le bateau
 - Définition du nombre et de taille des cercles radar
 - Définition des variables d'affichage de la trace (mise en surbrillance)



- Définition des variables AIS (calcul du CPA et du TCPA; temporisation et type d'alarmes, etc...)
- Ce dossier sera traité à ce lien : [Gestion des variables du bateau](#)

6) Les option d'interface personnelle

- Gère les variables d'expression personnelle
 - de langue,
 - du style de la barre des menus
 - de type de police d'affichage
- Gère l'affichage à l'écran de la barre des menus, de la barre d'état
- Gère également le type d'affichage des données géodésiques, le verrouillage des WP, l'activation des alarmes, etc...
- Ce dossier sera traité à ce lien : [Gestion des interfaces personnelles](#)



7) Les option de gestion des Plugins

- Gère les plugins intégrés au chargement de OpenCPN
 - Dashboard (tableau de bord)
 - les Grib, articulés sur le logiciel zyGrib
- Et permet l'accès à de nombreux freeware: plugins officiels mais aussi logiciels apparentés.
- Ce dossier sera traité à ce lien : [Gestion des Plugins](#)



s/y Laorana nov 2012
tutopencpn@gmail.com

Reproduction interdite, sauf copie unique à usage pédagogique personnel