

Tutoriel OpenCPN

Image de l'icône :

- Mode actif : 
- Mode inactif : 

Nom de l'icône :

- Texte (T)

Descriptif sommaire :

- Affiche les textes des cartes UNC (vectorielles)
- Agit en mode ON/OFF

Effets :

- Affiche les infos des cartes vectorielles à l'exception du mode "Base" de l'onglet cartes vectorielles de la boîte à outils :
 - o Boîte à outils => Cartes/données => cartes vectorielles => contenu affiché => "Base"
- Affectée par la commande "Afficher les textes importants seulement"
 - o Boîte à outils => Cartes/données => cartes vectorielles => "Afficher textes imp/..."
 - o Si cette commande est activée, seuls les textes afférents à la navigation s'afficheront : routes recommandées, caps, etc...

Raccourcis

- Clavier : "T" en direct au clavier sans caractère de contrôle, ce qui peut être source d'erreur
 - o "T" fonctionne comme l'icône, en mode ON/OFF.
 - o En mode ON l'icône se met dans tous les cas en surbrillance
- Souris : scroller sans effet